

LanXPLORER Handbuch



Diese Bedienungsanleitung enthält geschützte Informationen von IDEAL INDUSTRIES Ltd. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von IDEAL INDUSTRIES Ltd genutzt oder reproduziert werden.

IDEAL INDUSTRIES Ltd und das Logo von IDEAL INDUSTRIES Ltd sind eingetragene Warenzeichen von IDEAL INDUSTRIES Ltd.

Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Produktnamen sind Waren der betreffenden Hersteller oder von diesen urheberrechtlich geschützt.

Handbuch-Artikelnummer: P-150801_V1.0 © 2010 IDEAL INDUSTRIES Ltd

2010-12

Standardgewährleistung von IDEAL INDUSTRIES Ltd

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der lokalen Niederlassungen der Firma IDEAL INDUSTRIES Ltd.

Sicherheitshinweise

Vorsicht beim Umgang mit wiederaufladbaren Batterien (Akkumulatoren)

Alle Nickel-Metall-Hydrid-Akkumulatoren (Ni-MH) erzeugen unabhängig vom angezeigten Ladezustand einen ausreichenden elektrischen Stromfluss, der zu Personen- und/oder Sachschäden führen kann.

Nickel-Metall-Hydrid-Akkumulatoren (Ni-MH) dürfen nicht verbrannt oder über den normalen Abfall entsorgt werden. Nickel-Metall-Hydrid-Akkumulatoren (Ni-MH) können explodieren, wenn sie einer offenen Flamme ausgesetzt werden. Die Akkumulatoren sind Sondermüll und können das Grundwasser kontaminieren, wenn sie auf Müllhalden entsorgt werden.

Zur Vermeidung von Verletzungen sind die nachfolgenden Hinweise zum Umgang mit den Akkumulatoren genauestens zu beachten.

- Wenn ein Akkumulator nicht im Handgerät eingesetzt ist, sollte er in einer sauberen, trockenen und nicht leitenden Verpackung aufbewahrt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkumulators nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommen.
- > Vermeiden Sie ein Berühren der Kontaktflächen des Akkumulators.
- Die Akkumulatoren können eingesetzt im Handgerät aufgeladen werden. Ein Aufladen auf andere Art kann dazu führen, dass der Akkumulator explodiert.
- Die Akkumulatoren sind ausschließlich in einer nichtexplosiven Atmosphäre einzubauen, auszubauen, zu lagern und aufzuladen.
- Beachten Sie die Betriebs- und Lagerungstemperaturen (siehe Kapitel 1.2. Abmessungen, Gewichte, Betriebsbedingungen).
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Personen, die mit den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, die Akkumulatoren handhaben oder aufladen.
- Öffnen Sie das Akkumulatorengehäuse nicht. Es befinden sich keine vom Kunden zu wartenden Teile im Gehäuse und die darin enthaltenen Akkumulatoren sind nicht austauschbar.

Haftungsausschluss

IDEAL INDUSTRIES Ltd haftet nicht bei Tod, Verletzungen, Geräte- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Akkumulatoren entstehen.

IDEAL INDUSTRIES Ltd haftet nicht für Folgeschäden, die durch Veränderungen an den Akkumulatoren oder am Ladegerät sowie deren anschließende Benutzung entstehen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Umweltschutz

Bei Fragen zu diesen Sicherheitshinweisen, zur Bedienungsanleitung oder zu anderen Bedenken hinsichtlich der sicheren Handhabung und Entsorgung der im LanXPLORER verwendeten Akkumulatoren, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter von IDEAL INDUSTRIES Ltd. Die Kontaktangaben entnehmen Sie bitte dem Kapitel *Kundendienst*.

Arbeiten mit dem LanXPLORER

Grundlage für die werkseitigen Einstellungen im LanXPLORER sind allgemeine Standards, empfohlene Industrienormen für Kabel- und Netzwerklinks, die neuesten technischen Informationen der internationalen Ausschüsse für LAN-Kabelstandards, die LAN-Industrie sowie Tests und Erfahrungswerte seitens IDEAL INDUSTRIES Ltd.

IDEAL INDUSTRIES Ltd empfiehlt, dass vor der Messung mit dem Auftraggeber oder Projektleiter genau geklärt wird, welche Messungen durchgeführt werden sollen, um sicherzustellen, dass relevante Parameter eingehalten werden.

Hinweise zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

Die folgenden in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole zeigen an, dass der Anwender mit besonderer Vorsicht vorgehen muss, um eine Verletzung von Personen oder eine Beschädigung des LanXPLORER oder des zu testenden Systems zu vermeiden.



Dieses Symbol weist auf potenziell tödliche Spannungen hin. Es besteht Gefahr für das Leben und/oder die Gesundheit des die Handlung Ausführenden oder sich in der Nähe befindlicher Personen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die betreffende Handlung möglicherweise die Umwelt gefährden oder die technischen Geräte beschädigen kann.

HINWEIS:

Hier werden allgemeine Hinweise, zusätzliche Informationen oder Hilfestellungen gegeben.

Typografische Konventionen

Fettschrift	Kennzeichnet eine Taste am LanXPLORER.
Kursivschrift	Kennzeichnet eine Menü-Option in dieser Bedienungsanleitung.
Anführungszeichen "	Kennzeichnen eine "Bildschirmmeldung".
Stern *	Kennzeichnet eine modellabhängige Option
xxx	Kennzeichnung eines Softkeys

KAPITEL	.1	Ihr LanXPLORER	7
1.1.	Techr	nische Daten	7
1.2.	Abme	essungen, Gewichte, Betriebsbedingungen	8
1.3.	Liefer	umfang Basisversion	9
KAPITEL	. 2	Gerätebeschreibung1	.0
2.1.	Der L	anXPLORER 1	10
2.2.	Energ	jieverwaltung	L3
KAPITEL	. 3	Einstellungen1	.5
3.1.	Grund	dlagen1	15
3.2.	Syste	m 1	15
3.3.	RJ45		21
3.4.	Lichtv	vellenleiter 2	21
3.5.	Tests		21
3.6.	IP		27
3.7.	VLan		28
KAPITEL	. 4	Testübersicht2	:9
KAPITEL	. 5	Testaufbau3	;0
5.1.	Ports		30
5.2.	Passiv	ve Verkabelung	30
5.3.	Aktive	e Verkabelung	32
5.4.	Inline	e Test	32
5.5.	Lichtv	vellenleiter	33
5.6.	WiFi .		34
KAPITEL	. 6	Testbeschreibung und -ablauf3	;5
6.1.	Testü	bersicht	35
6.3.	Verdr	ahtungstest – Wiremap	37
6.4.	Teste	n einer passiven Strecke mit induktivem Empfänger	39
6.5.	Netm	ap3	39
6.6.	Verify	/ 4	10
6.7.	Ping.		11
6.8.	Voice	over IP (VoIP) 4	12
6.9.	Trace	Route 4	13
6.10.	Blink		13
6.11.	Power	r over Ethernet (PoE) 4	14
6.12.	Loop		14 4 E
0.13. 6 14	PU DI	aynose	+5 1 E
0.14.		4 JUNET	+D 16
U.13.	VVIEL.	Verkehelungeteet en Liebtwellenleiten und OCD Medule	
KAPITEL	. /	verkadelungstest an Lichtwellenleiter und SFP Modulen4	ß
7.1.	Siche	rheitshinweise	18

7.2.	Hinweise zur Reinigung der SFP Module und Patchkabel	
KAPITE	L 8 LanXPLORER Firmware-Update	49
KAPITE	L 9 Ersatzteile - Buchseneinsätze	50
KAPITE	L 10 Kundendienst	51
10.1. 10.2.	Technische Unterstützung und Service Internet	51 52

Der LanXPLORER wird verwendet zum Prüfen von RJ45 Kabelstrecken, Netzwerken, angeschlossenen Ethernet-Geräten und Lichtwellenleitern (LWL), die zur Hochgeschwindigkeitsübertragung von Daten in Kommunikationsnetzen eingesetzt werden.

1.1. Technische Daten

Function	LanXPLORER	LanXPLORER PLUS	LanXPLORER PRO
Screen size	3.5" TFT colour	3.5" TFT colour	3.5" TFT colour, TOUCH
Wiremap	✓	✓	✓
Number of ports	1 copper	1 copper 1 WiFi	2 copper 1 fibre , WiFI
Tone Generator	×	✓	4
PoE / PoE+ measurement	×	✓	✓
PoE / PoE+ device load measurement			✓
Basic active tests (DHCP, Ping etc.)	~	✓	✓
Top Ten test (Talkers, protocols etc.)	~	✓	✓
Device map / Netverify	~	✓	✓
Inline testing			1
VoIP measurement			1
VLAN Discovery	~	✓	✓
802.1x	~	✓	✓
Loopback			✓
Results transfer to PC	Via USB memory stick	Via USB memory stick	Via USB memory stick
Internal battery charging	×	×	*
External power supply	✓	✓	✓

7

Einhaltung von Testnormen:

ANSI/TIA/EIA 568A, 568B

Kabeltypen

Verdrahtung nach UTP/SCTP/FTP CAT 3/5e/6_A/7 (100 Ω)

1.2. Abmessungen, Gewichte, Betriebsbedingungen

Abmessungen:

(L) 205 mm x (B) 98 mm x (T) 45 mm

Gewichte:

Display-Handgerät (DH) 650 g (incl. Akkumulator) Akkumulator 180 g

Akkumulatoren:

AA Alkaline NiMH¹* (Akkupack)

Betriebszeit mit Akkumulator:

4 Stunden unter normalen Bedingungen

Ladezeit:

Im Gerät 8 Stunden

Betriebstemperatur (min./max.):

0° C bis +40° C (Betrieb nur bei Gerätetemperatur annähernd der Umgebungstemperatur!)

Lagerungstemperatur (min./max.):

 $-20^{\circ}\,C$ bis $+70^{\circ}\,C$

Relative Luftfeuchte:

5% bis 90%, nicht kondensierend

¹ Eventuell nicht Bestandteil des Lieferumfangs

Anzahl	Beschreibung
1	Messgerät
1	Smart Remote
1	Tragetasche
2	STP Patchkabel 30 cm
1	CD mit Bedienungsanleitung
1	Kurzanleitung
6	AA Alkaline Batterien

1.3. Lieferumfang Basisversion

2.1. Der LanXPLORER

Der LanXPLORER gewährleistet die Steuerung der Einstellungen und der Testfunktionen während der Ausführung der einzelnen Tests.

2.1.1. Bedienelemente und Schnittstellen/Anschlüsse



Pos.	Bedienelemente	Beschreibung	
1	Ein/Aus	Zum Ein-/Ausschalten des LanXPLORER. Taste lang gedrückt halten: Restart.	
2	Pfeiltasten / Enter	Zur Navigation der Menüs am TFT-Display / Eingabetaste zur Aktivierung und Bearbeitung des ausgewählten Menüs.	
3	Autotest	Direkte Ausführung des vorprogrammierten Testablaufes.	
4	Funktionstasten F1 bis F4	Zur Auswahl der auf dem Bildschirm angezeigten Softkeys.	
5	TFT-Display	Anzeige der Menüs, Testergebnisse, Grafiken, Aktionsauswahl und Funktionstasten. Touchscreen* zur Anzeige und Auswahl der Menüs, Testergebnisse, Grafiken, Aktionsauswahl und Funktionstasten.	
6	Escape	Rückkehr zum vorherigen Menü und zum Abbrechen und Verlassen des aktuellen Menüs ohne Übernahme von Änderungen.	
7	LED-Leuchte	Anzeige des LadestatusGrün leuchten:Akkus werden geladen.Aus (Netzteil ist angeschlossen):Akkus sind geladen.Grün blinken:Akkus werden nicht geladen – Akkus sind eingesetzt, Akkus sind überhitzt /unterkühlt.Rot blinken:Akkus werden nicht geladen – Temperatur ist zu hoch.	



Pos.	Schnittstellen/Anschlüsse	Beschreibung
8	Netzwerkeingang RJ45 1	Endpointanschluss von Kupferkabeln.
9	Netzwerkeingang Lichtwellenleiter	Endpointanschluss von Lichtwellenleitern.
10	Diagnoseanschluss RJ45 2	Inline-Anschluss von Kupferkabeln (aktive Geräte).
11	USB Wechselspeicheranschluss	Anschluss für USB Wechselspeicher.
12	Netzteilanschluss	Anschluss für Netzteil

2.1.2. Anzeige am TFT-Display

Pos.	Anzeige	Beschreibung
1	Gerätemodus	Zeigt an, in welchem Modus sich das Gerät befindet.
2	Jobname	Zeigt an, in welchem Projekt gearbeitet wird.
3	Physikalisches Testmedium	Zeigt das Testmedium an, das mit dem LanXPLORER verbunden ist.
4	Batterieladezustand	Zeigt den Batteriebetrieb oder die externe Stromversorgung und den Ladezustand des Akkumulators an.
5	Uhrzeit	
6	LanXPLORER	
7	Menüpunkte	
8	Softkeys	

Am betriebsbereiten LanXPLORER wird der Bereitschaftsbildschirm angezeigt.

2.1.3. Touchscreen*

Mögliche Optionen in den Menüs werden durch Symbole auf dem Display angezeigt. Zur Auswahl der jeweiligen Option wird das entsprechende Symbol angetippt.

2.1.4. Pfeiltasten / Enter

Mögliche Optionen in den Menüs werden durch Symbole auf dem Display angezeigt. Zur Auswahl der jeweiligen Option wird das entsprechende Symbol mit den **Pfeiltasten** angewählt. Durch Betätigung der **Entertaste** wird die Auswahl ausgeführt.

2.1.5. Softkey

Mögliche Optionen in den Menüs werden durch Softkeys am unteren Bildschirmrand angezeigt. Zur Auswahl der jeweiligen Option wird die entsprechende **Funktionstaste** (**F1** – **F4**) unterhalb des Softkeys gedrückt.

Im Beispiel wird die optionale Anwahl des Softkeys Setup über die Softkeys am unteren Bildschirmrand angezeigt. Die Auswahl erfolgt über die **Funktionstaste F4**.



2.2. Energieverwaltung

Der LanXPLORER kann mit auswechselbaren und wiederaufladbaren AA Alkaline-Akkumulatoren betrieben werden oder mit einem NiMH Akkupack.

- Der LanXPLORER kann ca. 4 Stunden mit den Akkumulatoren betrieben werden. Die tatsächliche Dauer des Batteriebetriebs ist von verschiedenen Faktoren, wie der Verwendung der Hintergrundbeleuchtung und der Umgebungstemperatur abhängig.
- Sinkt der Ladezustand des Akkumulators unter die benötigte Spannung, erfolgt eine Warnmeldung. Eine automatische Abschaltung erfolgt, bevor die Testergebnisse beeinträchtigt werden können.
- Um die Akkumulatoren zu schonen, kann eingestellt werden, dass sich der LanXPLORER nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität automatisch ausschaltet (siehe Einstellungen Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
- Um die Lebensdauer der Akkumulatoren zu verlängern wird empfohlen, bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes die Akkumulatoren zu entfernen.

2.2.1. Netzbetrieb

Der LanXPLORER kann auch über eine externe DC-Spannungsquelle (AC/DC-Netzteil) betrieben werden.

Bitte beachten Sie beim Betrieb der Geräte über das AC/DC-Ladenetzteil, dass:

- das Akkupack des Geräts eine Erhaltungsladung erhält;
- der LanXPLORER im rechten oberen Bereich einen Netzstecker anzeigt;
- > AA wiederaufladbare Batterien im Gerät nicht geladen werden.

Es darf nur das mit dem Gerät gelieferte Ladenetzteil benutzt werden. Andere Ladenetzteile können den Tester beschädigen.

HINWEIS:

Beim Testen von geschirmten Kabeln keine Netzspannung anschließen, da ansonsten Erdschleifen auftreten können, die zur Ausgabe von Warnungen zum Schutz des Testereingangs führen.

2.2.2. Laden der Akkumulatoren

HINWEIS: Die Ladezeit ist vom Ladezustand des Akkumulators abhängig.

Akkupack

Das Akkupack des LanXPLORER kann im LanXPLORER mit dem Ladenetzteil aufgeladen werden. Es dauert etwa 8 Stunden, bis das Akkupack im Gerät vollständig aufgeladen ist.

AA wiederaufladbare Batterien

AA wiederaufladbare Batterien müssen extern über ein Ladegerät geladen werden. Eine Aufladung erfolgt nicht im LanXPLORER.

2.2.3. Entnehmen/ Einsetzen der Akkumulatoren

Bei Entnahme der Akkumulatoren speichert der LanXPLORER die Daten und Einstellungen im batteriegepufferten Flash-ROM.

- 1. Öffnen Sie den Kickstand.
- 2. Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.



Der Akkupack bzw. der Batteriehalter ist über ein Kabel mit dem LanXPLORER verbunden. Beim Herausnehmen der Akkumulatoren nicht am Kabel ziehen – Beschädigung von Gerät und Stecker.

- 3. Entnehmen Sie den Akkupack bzw. Batteriehalter.
- 4. Lösen Sie den Stecker des Akkupack bzw. Batteriehalter vom Gerät.
- 5. Entnehmen sie ggf. die Batterien aus dem Batteriehalter

Das Einsetzen der Akkumulatoren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



KAPITEL 3 Einstellungen

3.1. Grundlagen

Alle Geräte-Einstellungen können über das Menü <u>Setup</u> am Bereitschaftsbildschirm festgelegt werden. In jedem Untermenü gelangen Sie über das Menü <u>Setup</u> zu den Einstellungen des aktuellen Untermenüs.

1. Wählen Sie den Menüpunkt Setup.

2. Nehmen Sie durch Auswahl des jeweiligen Menüpunkts die Einstellungen vor.



3.2. System

Im Menü "System" erfolgt die Geräte-Verwaltung.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "System".
- 2. Nehmen Sie durch Auswahl des jeweiligen Menüpunkts die Einstellungen vor.



3.2.1. Owner

Mit diesem Menü können Angaben zum ausführenden Techniker, der Firma und dem Auftraggeber gemacht werden.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Owner".
- 2. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- Mit OK speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Cancel oder Escape haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 5. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.



3.2.2. Preferences

Mit diesem Menü können Einstellungen für das Display und Anzeigeformate festgelegt werden.

Displayeinstellungen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Pref".
- 2. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 3. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Display	MyJob RJ45 - 14:28	
Auto Off	Disabled 💽	
Backlight:	3 Mins 👻	
Keyclick:	Enabled -	
	Screen Calibration	
MORE	APPLY	
Abbildung 11: Display		

Anzeige	Beschreibung
Auto Off	Festlegung, nach welchem Zeitraum der LanXPLORER automatisch ausgeschaltet wird, wenn er nicht in Gebrauch ist.
Backlight	Festlegung, nach welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung automatisch gedimmt wird.
Keyklick	Aktivierung/ Deaktivierung eines akustischen Signals bei Anwählen von Menüs und Optionen.
Screen Calibration*	Kalibrierung des Touchscreen.

Bildschirmkalibrierung*

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Screen Calibration".
- 2. Tippen Sie nach einem automatischen Neustart des LanXPLORER mit dem Pointer oder einem dünnen Stift möglichst genau auf das Fadenkreuz, das nacheinander in jeder Ecke und der Mitte des Bildschirms erscheint.

Die erfolgreiche Kalibrierung des Bildschirms wird mit einem Haken bestätigt. Der LanXPLORER führt nach der Bildschirmkalibrierung automatisch einen Neustart aus.

Anzeigeformateinstellungen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Pref".
- 2. Wählen Sie More.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 4. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.



Anzeige	Beschreibung
Number Format	Festlegung des Formats, in dem die Nummern angezeigt werden.
Date Format	Festlegung des Formats, in dem das Datum angezeigt wird.
Length Units	Festlegung der Maßeinheiten der Längenmessungen <i>ft</i> oder <i>m</i> (Fuß oder Meter). Die Standardeinstellung ist abhängig von der eingestellten Sprache.

3.2.3. Update

Mit diesem Menü kann die Software des LanXPLORER aktualisiert werden (siehe Kapitel 8).

3.2.4. Jobs

Mit diesem Menü können Projekte angelegt und verwaltet werden.

HINWEIS:

Die Jobverwaltung kann auch direkt über den Menüpunkt "Jobs" am Bereitschaftsbildschirm angewählt werden.

Auf dem Bereitschaftsbildschirm am TFT-Display wird der Name des aktuellen Projektordners angezeigt. Zum Speichern des Autotests kann dieser Projektordner beibehalten, ein bereits vorhandener Projektordner aktiviert, oder ein neuer Projektordner angelegt werden.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "Jobs" um eine Übersicht über alle Projekte zu erhalten, die auf ihrem LanXPLORER angelegt sind.

Ein vorhandenes Projekt und Testdetails ansehen

- 1. Wählen Sie ein Projekt aus der Liste, zu dem Sie Testergebnisse und deren Status sehen möchten.
- 2. Wählen Sie einen Test an, um weitere Testdetails zu erhalten.
- 3. Wählen Sie einen Einzeltest an, um weitere Testdetails zu erhalten.

Ein neues Projekt anlegen

- 1. Wählen Sie Optionen.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "New".
- 3. Wählen Sie die einzelnen Felder an und geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 4. Mit OK speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Cancel oder **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 5. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Cancel** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Ein vorhandenes Projekt bearbeiten

- 1. Wählen Sie das Projekt an, das Sie bearbeiten möchten.
- 2. Wählen Sie Optionen.

Menüpunkt	Beschreibung
Current	Ein vorhandenes Projekt aktivieren, in dem gearbeitet werden soll.
Edit	Ändern der Projektinformationen.
Delete	Löschen eines Projekts.
To USB	Projekte auf einem USB-Wechselspeicher speichern.
View	Projekte ansehen.
New	Neues Projekt anlegen.



3.2.5. Save

Mit diesem Menü können Sie

- die aktuelle Konfiguration des LanXPLORER auf einen USB-Wechselspeicher exportieren;
- eine auf einem USB-Wechselspeicher gespeicherte Konfiguration auf den LanXPLORER laden.

HINWEIS:

Der Datenexport und Datenimport erfolgt ausschließlich über einen USB-Wechselspeicher, der am LanXPLORER angeschlossen wird.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Save".
- 2. Wählen Sie Save um die Konfiguration des LanXPLORER auf dem USB-Wechselspeicher zu speichern.
- 3. Wählen Sie Load um die Konfigurationsdatei vom USB-Wechselspeicher auf den LanXPLORER zu laden.

Die exportierte Datei wird unter dem Namen nmmcfg.xml auf dem USB-Wechselspeicher gespeichert. Um eine Konfiguration auf den LanXPLORER zu laden, muss die Datei unter demselben Namen auf dem USB-Wechselspeicher gespeichert sein.

Export	MyJob	RJ45 -	14:32				
Export Or I	mport Setu	p Informatio	on				
Use SAVE USB memo	Use SAVE to save all setup information to USB memory						
Use LOAD from USB r	to load all s nemory	setup inforn	nation				
	7						
C AV/E							
SAVE	LUAD						
Abbildung 14: Export und Import von Projekten							

3.2.6. About

In diesem Menü befinden sich Informationen zu Ihrem LanXPLORER.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "About".

About My	Job	RJ45 -	14:32	
Mode	LanSC	COUT Pro		
Serial No.	00:01	:02:03:04:0	00	
Software Ver.	0.43 6/9/2010			
Hardware Ver.	7.0			
MSP Ver.	0.c			
Abbildung 15: Geräteinformation				

3.2.7. Sprache

Mit diesem Menü kann die Sprache eingestellt werden.

Die Menüführung des LanXPLORERs ist in den folgenden Sprachen verfügbar:

- Englisch Deutsch Französisch Spanisch
- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Lang".
- 2. Wählen Sie in der Menü-Option die gewünschte Sprache aus.
- 3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

3.2.8. Datum und Uhrzeit

Die korrekte Einstellung von Datum und Uhrzeit ist für die zuverlässige Kennzeichnung der Datensätze und der Testprotokolle wichtig.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "Time".

Einstellen des Datums

- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "Date".
- 3. Stellen Sie durch Anwählen von Monat, Jahr und Tag das aktuelle Datum ein.
- Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

HINWEIS:

Mit den Pfeiltasten rechts und links am Displayrand können Sie den nächsten oder vorherigen Monat wählen.

Einstellen der Uhrzeit

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Zeit".
- 2. Stellen Sie durch Anwählen von Stunde, Minute und Sekunden die aktuelle Zeit ein.
- 3. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Time	9	MyJob)	RJ45 -		14:33
Date	Time					
0		Septe	mbe r)	2010)		۲
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
			/	APPLY		
	Abbildung 16: Datum					



3.2.9. Factory

Mit diesem Menü kann der LanXPLORER auf den Lieferzustand zurückgesetzt werden.

- > Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- > Alle Daten werden aus dem Speicher gelöscht.

Bei Verwendung des Menüs "Reset" können die Daten nicht wiederhergestellt werden. Alle gespeicherten Tests sind unwiderruflich gelöscht.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Factory".
- 2. Mit Reset übernehmen Sie die Werkseinstellungen und individuell vorgenommene Einstellungen werden gelöscht.
- 3. Mit <u>Cancel</u> oder **Escape** verlassen Sie den Bildschirm ohne Übernahme von Änderungen.

Factory	MyJob	RJ45 -	14:33		
Reset to fa	ctory defau	lt settings			
Select RES Multimeter	ET to reset to factory	the Netwo default sett	rk :ings.		
All stored o Network Mi	lata will be ultimeter	removed f	rom the		
			Ø		
RESET			CANCEL		
Abbildung 18: Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen					

RI45 Mvlob

3.3. RJ45

Mit diesem Menü kann die Konfiguration vorgenommen werden, wie sich die RJ45 Schnittstelle mit dem Netzwerk verbindet.

- 1. Wählen Sie Setup,
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "FJ45".

			MyJob	RJ45 -	14:34
Option	Beschreibung	Auto Ne	gotiation:	Enabled	-
Auto	Enable: Automatische Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit.	Speed:		10M	•
Negotiation	Kommunikationsgeschwindigkeit und Modus.	MAC:		00:01:02:03	3:04:00
Speed ²	Einstellen der Netzwerkgeschwindigkeit.			APPLY	•
Mode ²	<i>Full Duplex</i> (alle Paare werden zum Senden und Empfangen verwendet). <i>Half Duplex</i> (Paare werden zum Senden	Abbildu	ung 19:	Einstellun	gen RJ45
	oder Empfangen verwendet).				
MAC ²	Anzeige der MAC Adresse.				

3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

3.4. Lichtwellenleiter

In diesem Menü wird die SFP Version angezeigt.

- 1. Wählen Sie Setup.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "Optical".

3.5. Tests

Mit diesem Menü können Einstellungen der Tests gemacht werden.

- 1. Wählen Sie Setup.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "Tests".

RJ45 WIRETESTS AUTO AUTOTEST	MyJob	RJ45 -	TARGETS	35
				ß
		APPLY	,	
Abbildung	20: Te	esteins	tellunge	n

² Einstellung nur möglich, wenn Auto Negotiation auf disable gestellt ist.

3.5.1. Kabeltests

Mit diesem Menü können Einstellungen von "Wiremap" und "Tongenerator" gemacht werden.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "Wiretests".



Einstellung der Wiremap

Mit diesem Menü können Sie die Verdrahtungsart einstellen.

Option	Beschreibung		
Cable Type	Auswahl des Kabeltyps.		
Display Pref	Auswahl des Verdrahtungsschemas.		
Xover Allowed	Crossover-Kabel erlauben.		
Use Custom NVP	Eigenen NVP Wert verwenden.		
Custom NVP ³	Eingabe des kabelspezifischen NVP-Werts (Nominal Velocity of Propagation) in Prozent, z. B. 79 für 79%.		

Wiremap	MyJob	RJ45 -	14:36			
Cable Type	CATSE ST	P	-			
Display Pref	568A					
Xover Allowed		v.>				
Use Custom N	VP					
Custom NVP						
		APPLY				
Abbildung 22: Wiremap						

- 2. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 3. Stellen Sie die gewünschten Testparameter ein bzw. geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 4. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

³ Ermöglicht eine genaue Längenmessung der Paare.

Einstellung des Tongenerators

Mit diesem Menü können Sie die Melodie des Tongenerators einstellen und nach welchem Pin bzw. Paar gesucht werden soll.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "ToneGen".
- 2. Wählen Sie die Option *Song Id* an um die Melodie einzustellen.
- 3. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 4. Wählen Sie die Option *Wire Id* an um einzustellen nach welchem Pin bzw. Paar gesucht werden soll.
- 5. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 6. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

3.5.2. Autotest

In diesem Menü werden die Optionen des **Autotest** eingestellt. Sie können einstellen, welche Tests bei Betätigung der Taste **Autotest** bzw. Anwahl des Menüs "Autotest" durchgeführt werden sollen.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Autotest".
- Durch Anwählen aktiveren oder deaktivieren Sie die Option. Eine aktivierte Option wird durch ein angekreuztes Kästchen gekennzeichnet.
- 3. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Autotest	MyJob	RJ45	p - 🔛	14:36	
Tests	Cable	Endpoint	Monitor		
Wiremap	×				
POE Load		×			
Ping		×			
Trace Route		×			
Network Verify		×			
PC Diagnostics			×		
APPLY					
Abbil	dung Einst	24: Au ellunae	itotest n		

3.5.3. IP Tests

Mit diesem Menü können Einstellungen zum IP Test gemacht werden.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "IP Tests".



ToneGen	MyJob	RJ45 -	14:36
Song Id:	Song1	× 🗹	
Wire Id:	pin1	•	
		APPLY	
Abbild	ung 23:	Tongene	erator

Ping

Mit diesem Menü können Einstellungen für den Ping Test gemacht werden.

Option	Beschreibung
Target	Auswahl der Zieladresse an die die Pings geschickt werden. Über die Option gelangen Sie zu der Liste, in der von Ihnen angelegte Zieladressen gespeichert sind.
Count	Anzahl der Pings die verschickt werden.
Pause	Zeitraum zwischen der Versendung von Pings in Millisekunden.
Lenght	Größe des Ping-Pakets das verschickt wird.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "Ping".

Ping	MyJob	RJ45 -	14:37	
Target _℃	www.idealn	wd.com		
Count	3			
Pause	1000			
Length	64			
		APPLY		
Abbildung 26: Ping				

- 2. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 4. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Netmap

Mit diesem Menü können Einstellungen für den Netmap Test gemacht werden.

Option	Beschreibung
Local Network	Das eigene Netzwerk scannen – automatische Einstellung wird verwendet.
Custom Network	Einen gezielten Netzwerkbereich scannen.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Netmap".
- 2. Wählen Sie den Bereich des Scans durch aktivieren oder deaktivieren der Option *Local Network* oder *Custom Network*. Die aktivierte Option wird durch ein angekreuztes Kästchen gekennzeichnet.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- Stellen Sie die gewünschten Testparameter ein bzw. geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.

Ne	tmap	MyJob	RJ45 -	14:37	
Se	elected sca	an range			
×	Local Ne	twork:			
	IP Addre	ss	0.0.0		
	Scan Ra	nge	Normal (00	0.255) 🔻	
	Custom	Network:			
	IP Addre	SS			
	Scan Ra	nge	Normal (00	0.255) -	
			APPLY		
	Abbildung 27: Netmap				

5. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

14:37

 Σ

VoIP (Voice over IP)⁴

Mit diesem Menü können Einstellungen für die Qualitätsparameter des VoIP Test gemacht werden. Der LanXPLORER vergleicht jeden Anruf mit den eingestellten Qualitätsparametern und bewertet die Gespräche.

Г

-		
Option	Beschreibung	Abbildung 28: VoIP
VOIP Port 1	Einstellung des Kommunikationsports 1	
VOIP Port 2	Einstellung des Kommunikationsports 2	
Jitter (ms)	Grenzwert für den Messparameter Jitter	
Delay (ms)	Grenzwert für den Messparameter Delay	
Lost Pkts (%)	Grenzwert für den Messparameter verlorene Pakete	

1. Wählen Sie den Menüpunkt "VoIP".

- 2. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 4. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

T-Route (Trace Route)

Mit diesem Menü können Einstellungen für den Trace Route Test gemacht werden.

1. Wä	hlen Sie den Menüpunkt "T-Route".	T-Route MyJob RJ45 - 🥅 1
Option	Beschreibung	Target: www.idealnwd.com
Target	Auswahl der Zieladresse an den die Pings geschickt werden. Über die Option gelangen Sie zu der Liste, in der von Ihnen angelegte Zieladressen gespeichert sind.	Max Hops: 30 Timeout (s): 3
Max Hops	Einstellung der maximalen Anzahl der Sprünge bis zur Zieladresse.	Type.
Timeout	Maximale Wartezeit in Sekunden.	Abbildung 29: Trace Route
Туре	ICMP oder UDP einstellen.	_

- 2. Wählen Sie die gewünschte Option an.
- 3. Stellen Sie die gewünschten Testparameter ein bzw. geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 4. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

⁴ Zum Stand der Drucklegung können mit dem LanXPLORER nur Anrufe mit SIP Standard erkannt werden.

Verify

Mit diesem Menü können Einstellungen für den Vergleich von Netmaps gemacht werden.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Verify".
- 2. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Blink

Mit diesem Menü können Einstellungen für die Blinkrate des Tongenerators gemacht werden.

- 4. Wählen Sie den Menüpunkt "Blink".
- 5. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 6. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Loop

Mit diesem Menü können Einstellungen für den Loop Test gemacht werden.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Loop".
- 2. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

3.5.4. Targets

Mit diesem Menü können Zieladressen angelegt und verwaltet werden, die in den Einzeltests angesteuert werden sollen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt "Targets".			
Softkey Beschreibung			
Add	Anlegen einer neuen Zieladresse.		
Delete	Löschen einer Zieladresse.		
Edit Bearbeiten einer Zieladresse.			



ADD

Mylob

DELETE

Abbildung 30: Targets

14:39

EDIT

Hinzufügen einer Zieladresse

- 2. Wählen Sie Add.
- 3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die Zieladresse ein.
- 4. Mit OK speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Cancel oder **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 5. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe, Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Löschen einer Zieladresse

- 1. Markieren Sie die Zieladresse, die Sie löschen möchten.
- 2. Wählen Sie Delete.

Bearbeiten einer Zieladresse

- 1. Markieren Sie die Zieladresse, die Sie bearbeiten möchten.
- 2. Wählen Sie Edit.
- 3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die neuen Parameter ein.
- 4. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

Auswählen einer Zieladresse

- 1. Markieren Sie die Zieladresse, die im Test angesteuert werden soll.
- 2. Wählen Sie Select.
- 3. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

3.6. IP

Mit diesem Menü können Einstellungen für die Anmeldung am Netzwerk gemacht werden.

- 1. Wählen Sie Setup.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "IP".

Option	Beschreibung		
IP Address	<i>Dynamic</i> : Automatische Erkennung der Netzwerkeigenschaften. <i>Statisch</i> : Manuelle Einstellung der Netzwerkeigenschaften.		
<i>IP Address⁵</i>	Einstellung der IP Adresse.		
NetMask ⁵	Einstellung der Network Mask.		
Gateway ⁵	Einstellung des Gateway.		
DNS1 ⁵	Einstellung des DNS1.		
DNS2 ⁵	Einstellung des DNS2.		

IP	MyJob	RJ45 -	14:41	
IP Address:	Dyna	mic	+	
IP Address:			`\\$	
NetMask:				
Gateway:				
DNS1:				
DNS2:				
		APPLY		
Abbildung 31: IP				

HINWEIS:

Bei Arbeiten in der Option Static sollten Sie die dafür benötigten Informationen zu IP Adresse, NetMask Gateway und DNS Server von Ihrem Systemadministrator anfordern.

⁵ Einstellung nur möglich, wenn IP Address auf Static.

- 3. Wählen Sie die Option *IP Adresse* an um *Dynamc* oder *Static* einzustellen.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Option an⁵.
- 5. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein⁵.
- 6. Mit <u>Apply</u> speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

3.7. VLan

Mit diesem Menü können Einstellungen zum Test in Virtual Lans gemacht werden.

- 1. Wählen Sie Setup.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "VLan".

Anzeige	Beschreibung		
	Disabled: Erkennung von virtuellen Netzwerken deaktivieren.		
VLAN	Enabled: Erkennung von virtuellen Netzwerken aktivieren.		
VLAN ID	Manuelle Eingabe der Virtual Lan ID		

VLAN	MyJob	RJ45 -	14:41	
VLAN	Disabled	-		
VLAN ID:	0			
	5	3		
APPLY				
Abbildung 32: VLan				

- 3. Wählen Sie die Option *VLAN* an um die Erkennung von virtuellen Lans einzustellen.
- 4. Wählen Sie die Option *VLAN ID und g*eben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 5. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der durchführbaren Tests in den verschiedenen Verbindungsvarianten und des Modells ihres LanXPLORER.

Testaufbau	Dessive	Altivo	Inline	Lichtwallen	
Test	Verkabelung	Verkabelung	(nur LanXPLORER- Pro)	leiter	WiFi
Autotest	✓	✓	✓	√	√
Wiremap	✓				
ToneGen	✓				
IP		✓	✓	~	
Мас		✓	✓	✓	
Link		✓	✓	~	
Ping		✓		✓	✓
Netmap		✓		✓	✓
VoIP			✓		
Trace Route		✓		✓	✓
Network Verify		~		✓	✓
Loop		✓		*	
PC Diagnose			✓		
PoE Load		✓	✓		
Top Ten		✓	✓	✓	
Blink		✓		✓	
Virtual Lan			✓	✓	✓
Scan					~

Die folgenden Abschnitte erläutern den typischen Testaufbau für die einzelnen Tests mit dem LanXPLORER.

- 1. Betätigen Sie die An-Taste um den LanXPLORER zu starten.
- 2. Verbinden Sie ggf. den LanXPLORER.
- 3. Wählen Sie den Port, den Sie testen möchten.
- 4. Wählen Sie Detect bzw. Scan um die Erkennung zu starten.

HINWEIS:

Der LanXPLORER überprüft verbundene Kabel automatisch auf anliegende Spannung. Wird Spannung erkannt, zeigt der LanXPLORER dies an. Es wird automatische eine Beschädigung des Testers verhindert. Eine Testdurchführung ist nicht möglich. Entfernen Sie die Spannungsquelle umgehend vom Tester.

5.1. Ports

Mit diesem Menü können Sie festlegen, ob ein Lichtwellenleiter, eine Kupferleitung oder ein kabelloses Netzwerk getestet werden soll.

- 1. Wählen Sie das Menü "Ports".
- 2. Wählen Sie die gewünschte Option.

Option	Beschreibung
Optical	Lichtwellenleiter
RJ45	Kupferleitung
WiFi	Kabelloses Netzwerk (WLAN)



5.2. Passive Verkabelung

Mit dieser Funktion können alle nicht unter Spannung stehenden Kabel getestet werden. Sollten die Kabel nicht über die vorhandenen Anschlüsse mit dem LanXPLORER verbunden werden können, kann das Kabel über einen Adapter mit dem LanXPLORER verbunden werden.

5.2.1. Testen einer passiven Strecke ohne Remote/ Smart Remote

Beim Test einer passiven Verkabelung testet das Gerät das angeschlossene Kabel auf:

- ➤ Länge;
- Kurzschluss.
 - 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "RJ45".
 - 2. Trennen Sie die zu testende Kabelstrecke von allen Netzwerk-Komponenten.

- 3. Verbinden Sie ein Ende der Kabelstrecke am Netzwerkeingang RJ45 des LanXPLORER.
- 4. Wählen Sie Run um die Erkennung der Kabelstrecke zu starten.

5.2.2. Testen einer passiven Strecke mit Remote⁶ / Smart Remote⁷

Beim Test einer passiven Verkabelung mit Remote testet das Gerät das angeschlossene Kabel auf:

120

- Länge;
- Kurzschluss;
- Pinvertauschung, Split Pair;
- Offene / gebrochene Adern;
- ➢ Fehlerort.

Pos.	Beschreibung	
1	Remote / Smart Remote	4
2	Wall Outlet	
3	Patch Panel	Abbildung 34: Typischer
4	LanXPLORER	Testaufbau einer passiven Kabelstrecke mit Smart Remote

- 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "RJ45".
- 2. Trennen Sie die zu testende Kabelstrecke von allen Netzwerk-Komponenten.
- 3. Verbinden Sie ein Ende der Kabelstrecke am Netzwerkeingang RJ45 des LanXPLORER.
- 4. Verbinden Sie ein Remote / Smart Remote am anderen Ende der Kabelstrecke.
- 5. Wählen Sie Run um die Erkennung der Kabelstrecke zu starten.

⁶ Beim Testen einer passiven Verkabelung mit Remote kann der LanXPLORER Fehler pro Paar feststellen.

⁷ Beim Testen einer passiven Verkabelung mit Smart Remote kann der LanXPLORER den Fehler pro Pin feststellen.

5.3. Aktive Verkabelung

Mit dieser Funktion können alle ethernetfähigen Geräte getestet werden.

- 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "RJ45".
- 2. Verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit dem zu testenden ethernetfähigen Gerät.
- 3. Verbinden Sie das freie Ende der Kabelstrecke am Netzwerkeingang RJ45 des LanXPLORER.
 - 1 100Mb/s-FD 2 Straight 3 No-PoE
- 4. Wählen Sie Detect um die Erkennung des ethernetfähigen Geräts zu starten.

Pos.	Beschreibung	
1	IP Adresse des angeschlossenen Geräts.	
2	Übertragungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Geräts. FD – Full Duplex: alle Paare werden zum Senden und Empfangen verwendet. HD – Half Duplex: Paare werden zum Senden oder Empfangen verwendet.	
3	Verbindungsart <i>Crossover</i> - gedrehte Verbindung. <i>Straight</i> - gerade Verbindung.	
4	Erkennung von Power over Ethernet (Stromversorgung über das Ethernet).PoE -PoE vorhanden.No-PoE -PoE nicht vorhanden.	



5.4. Inline Test

Im Inline Test wird der LanXPLORER zwischen einem ethernetfähigen Gerät und dem Netzwerk angeschlossen. In diesem Test misst der LanXPLORER den Traffic zwischen dem angeschlossenen Gerät und dem Netzwerk. Bei vorhandenem PoE können ebenfalls PoE spezifische Parameter gemessen werden.

- 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "RJ45".
- 2. Verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit dem zu testenden ethernetfähigen Gerät.
- 3. Verbinden Sie das freie Ende der Kabelstrecke am Netzwerkeingang RJ45 des LanXPLORER.
- 4. Verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit dem Netzwerk.
- 5. Verbinden Sie das freie Ende der Kabelstrecke am Diagnoseanschluss RJ45 des LanXPLORER.



6. Wählen Sie Detect um die Erkennung des ethernetfähigen Geräts zu starten.

Pos.	Beschreibung
1	Verbindungsstatus des Netzwerks.
2	Verbindungsstatus des angeschlossenen Ethernet-Geräts.
3	IP Adresse.



5.5. Lichtwellenleiter

Mit dieser Funktion können alle ethernetfähigen Geräte im Endpointmodus getestet werden.

HINWEIS:

Diese Testfunktion kann nur bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s des Ethernets verwendet werden.

- 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "Optical".
- 2. Verbinden Sie einen Lichtwellenleiter mit dem zu testenden ethernetfähigen Gerät.
- Verbinden Sie das freie Ende der Kabelstrecke am Netzwerkeingang Lichtwellenleiter des LanXPLORER.
- 4. Wählen Sie Detect um die Erkennung des ethernetfähigen Geräts zu starten.

Pos.	Beschreibung
1	Übertragungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Geräts.
2	IP Adresse des angeschlossenen Geräts.





5.6. WiFi

In diesem Test kann der LanXPLORER mit allen Accesspoints verbunden werden die im Empfangsbereich liegen und die kabellosen Netzwerke testen. Eine Übersicht über die verfügbaren Tests finden Sie in der Tabelle Kapitel 4.

- 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "WiFi".
- 2. Wählen Sie Scan um die Erkennung des Netzwerks zu starten.

Anzeige	Beschreibung
SSID	SSID des Accesspoints.
СН	Kanal
P	Sicherheitsprotokoll

	WiFi	MyJob	WiFi -		<mark>=</mark> 10:31
0	ne Or Mor	e Networks Fou	und		. 📀
		SSID	Leve	Chan	Security
1	AL	ICE-WLAN			
2	WLAN-0	01F3F832EE3	-	1	WPA+
-					
	DUN	DETAIL			
	RUN	DETAILS			

- 3. Wählen Sie Run um die Erkennung des Netzwerks erneut zu starten.
- 4. Wählen Sie <u>Details</u> um weitere Informationen zu einzelnen Netzwerken anzeigen zu lassen.

Die Verfügbarkeit der einzelnen Tests ist abhängig von der Modellvariante und des Testaufbaus des LanXPLORER. Eine Übersicht über die verfügbaren Tests finden Sie in der Tabelle Kapitel 4.

6.1. Testübersicht

In diesem Menü werden Ihnen alle Tests angezeigt, die mit der aktuellen Verkabelung möglich sind. Zusätzlich wird Ihnen angezeigt, welche Tests bereits durchgeführt wurden und das dazugehörige Bestanden/Fehler-Ergebnis.

- 1. Verbinden Sie den LanXPLORER auf die gewünschte Weise.
- 2. Wählen Sie am Bereitschaftsbildschirm den Menüpunkt "Tests".

Symbol	Test-Gesamtergebnis
	Test wurde noch nicht durchgeführt.
0	Der Test wurde durchgeführt und als Bestanden bewertet.
8	Der Test wurde durchgeführt und als Fehler bewertet.



6.1.1. Einzeltest durchführen

- 1. Wählen Sie den gewünschten Einzeltest an.
- 2. Führen Sie den Test durch.

Das Ergebnis wird im Kurzzeitspeicher abgelegt und in der Testübersicht angezeigt.

6.1.2. Testergebnisse zurücksetzen

1. Wählen Sie Reset alle um alle Einzeltests zurückzusetzen, die in der Testübersicht angezeigt werden.

Es werden alle Testergebnisse aus dem Kurzzeitspeicher gelöscht.

1. Wählen Sie <u>Reset einzelne</u> um den markierten Einzeltest zurückzusetzen, der in der Testübersicht angezeigt wird.

Es werden die Testergebnisse des markierten Einzeltests aus dem Kurzzeitspeicher gelöscht.

6.1.3. Testergebnisse speichern

1. Wählen Sie Save um alle Einzeltests im aktuellen Job zu sichern.

Es werden alle Testergebnisse im aktuellen Job gespeichert und können dort verwaltet werden.

6.2. Autotest

Mit dem Autotest kann auf einfache und schnelle Weise die Installation geprüft werden. Nach Drücken der **AUTOTEST**-Taste führt der LanXPLORER automatisch die eingestellten Einzeltests durch.

Die Auswahl der Einzeltests in der Testreihe ist abhängig von der Geräteeinstellung und dem zu testenden Verkabelungstyp.

6.2.1. Autotest durchführen

- 1. Verbinden Sie den LanXPLORER auf die gewünschte Weise.
- 2. Legen Sie die Autotest-Optionen fest (Die Einstellung der Autotest-Optionen finden Sie im Kapitel 3.5.2).
- 3. Wählen Sie Run um den Autotest zu starten.

6.2.2. Bestanden/Fehler-Gesamtergebnis

Nach Abschluss der Testreihe zeigt der LanXPLORER ein Bestanden/Fehler-Gesamtergebnis sowie die einzelnen Bestanden/Fehler-Ergebnisse an.

Symbol	Autotest-Gesamtergebnis	
0	Der Autotest wird insgesamt als Bestanden bewertet, wenn alle Einzeltests mit Bestanden abgeschlossen wurden.	
8	Der Autotest wird insgesamt als Fehler bewertet, wenn mindestens ein Einzeltest mit Fehler abgeschlossen wurde.	



Sie können sich die Ergebnisse der Einzeltests anzeigen lassen, die Ergebnisse speichern oder Einstellungen im Autotest vornehmen.

Anzeigen der Einzeltestergebnisse

- 1. Wählen Sie den gewünschten Einzeltest an.
- 2. Durch Anwählen von More erhalten Sie weitere Details zu dem jeweiligen Testergebnis.
- 3. Durch Drücken von **Escape** kehren Sie in den vorherigen Bildschirm zurück.

6.3. Verdrahtungstest – Wiremap

Mit Hilfe des Verdrahtungstests können Kurzschlüsse, Unterbrechungen und Fehlbeschaltungen lokalisiert werden. Zur Erleichterung der Auswertung werden die Testergebnisse im Grafikformat dargestellt.

Ein vom Verdrahtungstest angezeigter Fehler sollte immer als erstes behoben werden, da er Fehler bei anderen Tests nach sich zieht.

Der Verdrahtungstest garantiert die folgenden Mindestschwellen zur Fehlererkennung (auf Grundlage von vier Adernpaaren, optionale Schirmung):

- Alle Verdrahtungsfehler oder kombinierten Verdrahtungsfehler werden im Verdrahtungsplan als Fehler angezeigt.
- Kombinationen von bis zu drei Unterbrechungen, Kurzschlüssen oder vertauschten Anschlüssen werden richtig erkannt.
- Bei Unterbrechungen und Kurzschlüssen wird das Kabelende angegeben, an dem der Fehler aufgetreten ist (im Autotest-Bildschirm für die Längenmessung).
- Aufgetrennte Adernpaare (Split Pairs) werden anhand spezifischer Muster sich widersprechender NEXT-Werte (Nahnebensprechen) erkannt.

6.3.1. Verdrahtungstest durchführen

- 1. Trennen Sie die zu testende Kabelstrecke von allen Netzwerk-Komponenten
- 2. Der LanXPLORER wird mit einem Ende der Kabelstrecke verbunden.
- 3. Verbinden Sie ein Remote / Smart Remote am anderen Ende der Kabelstrecke.
- 4. Wählen Sie am Bereitschaftsbildschirm den Menüpunkt "Tests".
- 5. Wählen Sie den Menüpunkt "Wiremap".
- 6. Wählen Sie Run um den Verdrahtungstest zu starten.

6.3.2. Ergebnis anzeigen

Anzeige am Smart Remote

Eine blinkende LED am Smart Remote zeigt den Teststatus an:

	LED Anzeige	Beschreibung
•	Rot langsam	Nahes Ende wurde erkannt – Test wurde noch nicht durchgeführt.
8	Rot schnell	Fehler
Ø	Grün schnell	Nahes Ende wurde erkannt – Kabelstrecke ist OK.
+	Orange	Fehlspannung

Verdrahtungsplan

Die Wiremap wird von rechts nach links gelesen.

Pos.	Beschreibung
1	Eingestellter Kabeltyp
2	Display Preference
3	Ergebnis Wiremap
4	LanXPLORER
5	Längen der Paare
6	Leitungen
7	Gesamtlänge
8	Remote / Smart Remote (wird mit LED- Anzeige dargestellt).



Beispiele für Fehleranzeigen

Fehlerhafte Paare bzw. Pins werden rot dargestellt.

Pos.	Beschreibung
1	Kurzschluss
2	Offene Leitungen
3	Leitungen verdreht

7. Wählen Sie More um detaillierte Testergebnisse anzeigen zu lassen.





6.4. Testen einer passiven Strecke mit induktivem Empfänger

Der LanXPLORER kann einen tiefen (Low), einen hohen (High) und einen Wechselton, mit einer Rate von 2 Hz zwischen tief und hoch wechselnden Ton (Warble) erzeugen, der von der Mehrzahl der handelsüblichen Leitungssucher (z.B. IDEAL Nr. 62-164) erkannt wird.

Pos.	Beschreibung
1	LanXPLORER
2	Patchcord
3	Wall Outlet
4	Patch Panel
5	Induktiver Empfänger



Test durchführen

- 1. Verbinden Sie das freie Ende der Kabelstrecke am Netzwerkeingang RJ45 des LanXPLORER.
- 2. Wählen Sie am Bereitschaftsbildschirm den Menüpunkt "Tests".
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt "ToneGen".
- 4. Suchen Sie mit einem induktiven Empfänger (z. B. IDEAL Nr. 62-164) das offene Ende der Kabelstrecke.

6.5. Netmap

Dieser Test sucht im Netzwerk nach Hosts. Der LanXPLORER erstellt aus den Testergebnissen eine Übersicht über alle vorhandenen Server und Drucker in dem angeschlossenen Netzwerk. Außerdem gibt er eine Gesamtanzahl aller gefundenen Geräte aus. Es können maximal 511 Hosts erkannt und angezeigt werden.

6.5.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie am Bereitschaftsbildschirm den Menüpunkt "Tests".
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "Netmap".
- 3. Wählen Sie Run um den Test zu starten.

6.5.2. Speichern der Netmap für Vergleiche - Verify

Die Geräteübersicht kann im Gerät gespeichert werden und für Vergleiche mit erneuten Tests herangezogen werden.

- 1. Wählen Sie <u>Save Map</u> um die aktuelle Netmap zu speichern.
- 2. Wählen Sie die aktuell abgespeicherte Netmap an.
- 3. Wählen Sie <u>Rename</u> um die Informationen zu bearbeiten.



- 4. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewünschten Angaben ein.
- 5. Mit OK speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Cancel oder **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

6.5.3. Ergebnis anzeigen

Sie haben die Möglichkeit sich Testdetails zu den einzelnen Hosts anzeigen zu lassen.

- > IP Adresse
- MAC Adresse
- Services
- > Stationsnamen
 - 1. Wählen Sie die gewünschte Option an um eine Übersicht der Hosts anzeigen zu lassen.
 - 2. Markieren Sie den Host zu dem Sie weitere Details anzeigen möchten.
 - 3. Wählen Sie Details.

6.6. Verify

Mit diesem Test kann eine bereits gespeicherte Netmap mit der aktuellen Netmap verglichen werden.

6.6.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie Setup um eine bereits gespeicherte Netmap zum Vergleich auszuwählen.
- 2. Wählen Sie die Vergleichsdatei und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Apply.

HINWEIS:

Der Name der ausgewählten Vergleichsdatei erscheint nun oben rechts im Menüfenster.

3. Wählen Sie Run um den Vergleichstest zu starten.

Der LanXPLORER zeigt Ihnen nun eine Vergleichsübersicht der aktuellen Netmap und der gespeicherten Netmap an.

Anzeige	Beschreibung	
same	Der gleiche Host wurde in der Vergleichsdatei und in der aktuellen Netmap erkannt.	
diff	Der Host ist in der aktuellen Netmap neu bzw. der Host fehlt in der aktuellen Netmap.	



Speichern der Netmap für Vergleiche - Verify

Die aktuelle Geräteübersicht kann im Gerät gespeichert werden und für Vergleiche mit erneuten Tests herangezogen werden (siehe 6.5.2).

6.6.2. Ergebnis anzeigen

Vergleichsübersicht anzeigen

Sie haben die Möglichkeit sich Testdetails zum Vergleichstest anzeigen zu lassen:

- Alle Hosts;
- Neue Hosts;
- > Fehlende Hosts.
 - 1. Wählen Sie die gewünschte Option an um eine Übersicht der Hosts anzeigen zu lassen.

Testdetails anzeigen lassen

Sie haben die Möglichkeit sich Testdetails zu den einzelnen Hosts anzeigen zu lassen:

- IP Adresse;
- MAC Adresse;
- Services;
- Stationsname.
 - 1. Wählen Sie die gewünschte Option an um eine Übersicht der Hosts anzeigen zu lassen.
 - 2. Markieren Sie den Host zu dem Sie weitere Details anzeigen möchten.
 - 3. Wählen Sie Details.

6.7. Ping

Mit diesem Test können Sie prüfen ob ein Host über das Netzwerk erreichbar ist und wie lange der Host benötigt, um zu antworten.

Der LanXPLORER versendet dazu eine voreingestellte Anzahl an Pings an die eingestellte Zieladresse und wartet auf die Antwort des Hosts.

6.7.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Ping".
- 2. Wählen Sie Setup um die Testparameter festzulegen.
- 3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 4. Wählen Sie Run um den Test zu starten.

6.7.2. Ergebnis anzeigen

Anzeige	Beschreibung
Target	Zieladresse
Info	In Progress – Test läuft Passed – Test bestanden Failed – Test nicht bestanden
Tx Count	Gesendete Pings/ Gesamtanzahl Pings
Rx Count	Empfangene Pings

MyJob	RJ45	100	11:21
193.254.	188.125	5	
PASSED	2		
3/3			
3			
Min	Avg	Ma	x
32.5	39.9	44	.3
			SETUP
g 50: Pi	ng - T	est	ergebnis
	MyJob 193.254. PASSED 3/3 3 Min 32.5 50: Pi	MyJob RJ45 193.254.188.125 PASSED 3/3 3 Min Avg 32.5 39.9 9<50: Ping - T	Myjob RJ45 130 193.254.188.125 PASSED 3/3 3 Min Avg 32.5 39.9 44 9 50: Ping - Tester

Delay	Zeit zwischen senden und empfangen der Pings

6.8. Voice over IP (VoIP)

Mit diesem Test können Übertragungsparameter von VoIP-Geräten gemessen werden.

Hierzu wird der LanXPLORER im Inlinemodus zwischen das VoIP-Gerät und das Netzwerk geschaltet und erkennt automatisch eingehende Anrufe. Der LanXPLORER schreibt ab Testbeginn sequentiell Anrufe mit und vergleicht diese mit den eingestellten Qualitätsparametern.

6.8.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "VoIP".
- 2. Wählen Sie Setup um die Qualitätsparameter für den Test festzulegen.
- 3. Wählen Sie Start um den Test zu starten.

Der LanXPLORER schreibt nun sequentiell Anrufe mit und zeigt die letzen 10 mitgeschriebenen Anrufe an.

6.8.2. Ergebnis anzeigen

Anzeige	Beschreibung
Call	 Der Anruf wird als Bestanden bewertet. Der Anruf wird als Fehler bewertet.
Anz	Fortlaufende Nummer
Start	Gesprächsbeginn
bis	Gesprächsende
Länge	Gesprächsdauer
QOS	Servicequalität Gespräch entspricht den Qualitätsparametern Gespräch entspricht nicht den Qualitätsparametern Gespräch wurde nicht angenommen.

Abbildung 51: VoIP -Testergebnis

Testdetails zu VoIP-Trace anzeigen lassen

- 1. Wählen Sie den gewünschten Anruf an.
- 2. Durch Anwählen von Trace wird der VoIP-Trace angezeigt.
- 3. Durch Drücken von **Escape** kehren Sie in den vorherigen Bildschirm zurück.

Testdetails zur Servicequalität anzeigen lassen

- 1. Wählen Sie den gewünschten Anruf an.
- 2. Durch Anwählen von QOS werden weitere Testdetails angezeigt.

Anzeige	Beschreibung
Jit	Jitter – Gesprächsverzerrung in ms
Dly	Delay – Gesprächsverzögerung in ms

3. Durch Drücken von **Escape** kehren Sie in den vorherigen Bildschirm zurück.

6.9. Trace Route

Mit diesem Test können Sie sich alle Hops anzeigen lassen, die bis zum Erreichen der Zieladresse angesteuert werden.

6.9.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "T-Route".
- 2. Wählen Sie Setup um die Testparameter festzulegen.
- 3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 4. Wählen Sie Run um den Test zu starten.

6.9.2. Ergebnis anzeigen

Anzeige	Beschreibung
Target	IP-Zieladresse.
Info	Passed – Test bestanden. Failed – Test nicht bestanden.
Нор	IP Adresse des übersprungenen Hops.
Tx ms	Zeit in Millisekunden bis zum Erreichen des nächsten Hop.



6.10. Blink

Mit diesem Test können Sie sich anzeigen lassen, an welchem Ethernet-Anschluss das Testkabel angeschlossen ist.

6.10.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Blink".
- 2. Wählen Sie Run um den Test zu starten.

Am Ethernet-Gerät blinkt nun die entsprechende Anschlussstelle intermittierend.

3. Wählen Sie Stop um den Test zu beenden.

HINWEIS:

Die Geschwindigkeit und Farbe mit der die LED blinkt ändert sich periodisch und ist abhängig

vom Switch Typ.

6.11. Power over Ethernet (PoE)

Mit diesem Test kann die Ethernet-Stromversorgung des angeschlossenen Geräts getestet werden.

6.11.1. Test durchführen

- 4. Wählen Sie den Menüpunkt "PoE".
- 5. Wählen Sie Setup um die Testparameter festzulegen.
- 6. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 7. Wählen Sie Run um den Test zu starten.

Der LanXPLORER führt nun folgende Schritte durch:

- Messung der ankommenden Spannung;
- Messung des ankommenden Stroms;
- Errechnung der daraus resultierenden Leistung;
- Vergleich des Messergebnisses mit den Standardwerten.

PoE Load	MyJob	RJ45 -	(]= 11:01
Test Type	-		
Pair	-		
Voltage	0		
Current	0		Σ
Power	0		
RUN			
bbildun	ig 53: Po	E - Test	ergebnis

6.11.2. Ergebnis anzeigen

Anzeige	Beschreibung
Status	Passed – PoE erkannt Failed – PoE nicht erkannt
Test Type	Test Typ
Pair	Paar
Voltage	Spannung
Current	Strom
Power	Leistung

6.12. Loop

Mit diesem Test kann die Übertragungsgeschwindigkeit eines Netzwerks gemessen werden. Der LanXPLORER dient bei diesem Test als Antwortbox für ein Messgerät mit aktiver Layer (bis Stufe 4) (z. B. Trend Unipro oder Trend Multipro).

Der LanXPLORER kann auf eine der folgenden Loop-Typen eingestellt werden, die vom Messgerät vorgegeben wird:

- > Wireline
- > Mac
- ≻ IP

UDP

6.12.1. Test durchführen

- 1. Wählen Sie Setup.
- 2. Stellen Sie den Loop Type ein, den das Messgerät mit aktiver Layer vorgibt.
- 3. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 4. Wählen Sie Run um den Test zu starten.

6.13. PC Diagnose

Mit diesem Test kann der LanXPLORER Informationen zur MAC und IP-Ebene des angeschlossenen PC's darstellen. Zusätzlich werden Informationen zur Datenübertragung (Traffic) ausgegeben.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "PC Diag".
- 2. Wählen Sie Run um den Test zu starten.



6.14. Statistiken

Die Verfügbarkeit der einzelnen Statistiken ist abhängig von der Modellvariante und dem Testaufbau des LanXPLORER.

Die Statistiken werden bei aktiven Netzwerken automatisch erstellt und beim Sichern der durchgeführten Tests abgespeichert.

- 1. Wählen Sie am Bereitschaftsbildschirm den Menüpunkt "Stats".
- 2. Wählen Sie die gewünschte Statistik an, um diese anzeigen zu lassen.

Stats	MyJob	RJ45 -	11:02
Top Ten			
IP			
VLAN			~
MAC			Ø
LINK			
Abbild	ung 55	: Statist	iken

Anzeige	Beschreibung
Top Ten	Anzeige der 10 größten Bandbreitennutzer, Fehlererzeuger und Protokolle.
IP	Anzeige der IP-Anmeldekonfiguration des Geräts.
VLAN	Anzeige von erkannten, gerade genutzten aktiven virtuellen Netzwerken.
МАС	Anzeige der Paketstatistiken im Layer 2: <u>Mehr</u> : weitere Paketstatistiken Größe: Größenverteilung der Pakete
LINK	Anzeige der Link Informationen: Port: Detailinformationen zur Konfiguration des Ports ⁸ Fehler: Detaillierte Fehlerzähler auf Layer 1 Partner: Mögliche Verbindungsgeschwindigkeiten

Der LanXPLORER kann für aktive Netzwerke die folgenden Statistiken erstellen.

HINWEIS:

Weitere Informationen zur Auswertung der Test und Statistiken erhalten Sie in unseren Workshops.

6.15. WiFi

In diesem Test kann der LanXPLORER die kabellosen Netzwerke testen, die im Empfangsbereich liegen. Eine Übersicht über die verfügbaren Tests finden Sie in der Tabelle Kapitel 4.

- 1. Wählen Sie im Menü "Ports" "WiFi".
- 2. Wählen Sie Scan um die Erkennung des Netzwerkes zu starten.

6.15.1. Mit einem Netzwerk verbinden

- 3. Wählen Sie ein Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden wollen.
- 4. Wählen Sie Join um sich mit dem ausgewählten Netzwerk zu verbinden.
- 5. Bestätigen Sie die Bildschirmmeldung mit OK, wenn Sie das Netzwerk konfigurieren möchten.

Das Gerät erkennt und stellt automatisch die Verschlüsselungsart ein.

- 6. Wählen Sie den Menüpunkt *Schlüssel* an.
- 7. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Netzwerkschlüssel ein.

	WiFi	MyJob	WiFi -		<mark>=</mark> 10:31
0	ne Or Mor	e Networks Fou	nd		n 🧹
		SSID	Leve	Chan	Security
1	ALI	CE-WLAN			
2	WLAN-0	01F3F832EE3		1	WPA+
	RUN	DETAILS			

8. Mit OK speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Cancel oder **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.

 $^{^8}$ Im Modus Lichtwellenleiter wird zusätzlich die empfangene und gesendete Lichtleistung in μW angezeigt (je nach SFP Version).

- 9. Mit Apply speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 10. Stellen Sie in der Option *Schlüssel Typ* ASCII oder HEX ein.

HINWEIS: Die benötigten Informationen zur Einstellung des Netzwerks sollten Sie von Ihrem Systemadministrator anfordern. Wurde am LanXPLORER ein Default Accesspoint gespeichert, verbindet sich das Gerät beim Aktivieren der WiFi-Funktion automatisch mit diesem Accesspoint.

- 11. Wählen Sie Anwenden um die Einstellungen zu übernehmen.
- 12. Wählen Sie Join um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.
- 13. Bestätigen Sie die Bildschirmmeldung mit OK.

Die SSID des Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind, wird fett und unterstrichen dargestellt.

- 14. Wählen Sie Sichern um alle Einzeltests im aktuellen Job zu sichern.
- 15. Wählen Sie Details um weitere Informationen zu einzelnen Netzwerken anzeigen zu lassen.

6.15.2. Tests durchführen

Am Bereitschaftsbildschirm wird die IP-Adresse und der Name des Netzwerks angezeigt, mit dem das Gerät verbunden ist.

- 1. Wählen Sie am Bereitschaftsbildschirm den Menüpunkt "Tests".
- 2. Wählen Sie den gewünschten Einzeltest an.
- 3. Führen Sie den Test durch.

Das Ergebnis wird im Kurzzeitspeicher abgelegt und in der Testübersicht angezeigt.

KAPITEL 7 Verkabelungstest an Lichtwellenleiter und SFP Modulen

7.1. Sicherheitshinweise

Blicken Sie NIE direkt in die Buchse des SFP Module, auf Steckerflächen, offene Faserenden oder in Kupplungen. Es besteht die Gefahr, dass Licht im nicht sichtbaren Wellenlängenbereich austreten könnte und Ihre Augen dauerhaft schädigen könnte.

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät eingeschaltet ist oder die Faser Licht überträgt, gehen Sie immer sicherheitshalber davon aus, dass Licht austreten könnte.

Behandeln Sie offene Fasern fachgerecht, es besteht Verletzungsgefahr durch Fasersplitter.

Schützen Sie Ihre Augen beim Arbeiten mit offenen Fasern, Fasersplitter können Ihre Augen dauerhaft schädigen.

Lassen Sie Faserreste nie offen liegen und entsorgen Sie diese nie lose in den Restmüll, es besteht Verletzungsgefahr durch Fasersplitter.

Vor der Reinigung der SFP Module empfehlen wir, diese aus dem Messgerät zu entfernen. So ist sichergestellt, dass während des Reinigungsprozesses nicht versehentlich Licht austreten kann.



Bei Anschluss der SFP Module an lichtführende Strecken ist der maximale Messbereich zu beachten (Siehe Spezifikationen der einzelnen SFP Module). Wird dieser überschritten, kann dies zu Beschädigungen der SFP Module führen.

7.2. Hinweise zur Reinigung der SFP Module und Patchkabel

HINWEIS:

Stellen Sie vor Anschluss der Messkabel an die SFP Module sicher, dass die Stecker der Messkabel sauber sind.

Die Ferrulen der SFP Buchsen nur mit trockenen, fusselfreien, nicht kratzenden Materialien reinigen.

Die Stecker können mit geeigneten Glasfaser-Reinigungstüchern oder -Reinigungsstiften gesäubert werden. IDEAL empfiehlt das Reinigungsset #1219-00-1621 für die Pflege der SFP Module und Patchkabel.

Die Firmware des LanXPLORER sollte regelmäßig aktualisiert werden. Das neueste Firmware-Update kann von der Internetseite von IDEAL INDUSTRIES Ltd heruntergeladen werden.

Wenn Sie sich auf der Internetseite von IDEAL INDUSTRIES Ltd für den **Newsletter** registrieren lassen, werden Sie automatisch über neue Downloads informiert.

Die Firmware des LanXPLORER kann über einen USB-Wechselspeicher aktualisiert werden.

HINWEIS:

Vor dem Aktualisieren der Firmware die auf dem LanXPLORER befindlichen Testdaten sichern.

Zum Aktualisieren der Firmware <u>sollte</u> der LanXPLORER über das Ladenetzteil mit Strom versorgt werden oder es sollte sichergestellt sein, dass die Akkumulatoren vollständig geladen sind.

Der Datenexport und Datenimport erfolgt ausschließlich über einen USB-Wechselspeicher, der am LanXPLORER angeschlossen wird.

- 1. Speichern Sie das Firmware-Update auf einem leeren USB-Wechselspeicher.
- 2. Stecken Sie den USB-Wechselspeicher in die USB-Schnittstelle des LanXPLORER.
- 3. Schalten Sie den LanXPLORER ein.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Akkumulatoren des LanXPLORER geladen sind oder verbinden Sie den LanXPLORER mit dem Stromnetz.
- 5. Wählen Sie den Menüpunkt Setup.
- 6. Wählen Sie den Menüpunkt "System".
- 7. Wählen Sie den Menüpunkt "Update".
- Mit Update aktualisieren Sie die Software. Mit Cancel oder Escape haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
- 9. Wählen Sie "Confirm" um das Update zu starten.
- 10. Warten Sie bis das Update abgeschlossen ist und der LanXPLORER nach einem Neustart das Hauptmenü anzeigt.
- 11. Entfernen Sie den USB-Wechselspeicher.



HINWEIS:

Abhängig vom Umfang des Updates startet der LanXPLORER neu oder muss manuell gestartet werden.

Der LanXPLORER bietet die Möglichkeit, beschädigte oder verschlissene Buchsen mit dem RJ45 Buchseneinsatz-Set (Ideal 150058) auszutauschen.

Lieferumfang

Anzahl	Beschreibung
1	Werkzeug
10	Ersatzeinsätze

Wechseln des Buchseneinsatzes

1. Schalten Sie den LanXPLORER aus.



- 2. Stecken Sie das Werkzeug auf den
- Buchseneinsatz, der getauscht werden soll.Ziehen Sie den Einsatz vorsichtig mit dem Werkzeug aus der Buchse heraus.
- 4. Stecken Sie den neuen Einsatz mit den Fingern in die Buchse des LanXPLORER.





10.1. Technische Unterstützung und Service

HINWEIS:

Falls eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie bitte ein weiches Tuch und ein mildes, für Kunststoff geeignetes, Reinigungsmittel. Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

Bei der Rücksendung von Geräten zum Service oder zur Kalibrierung:

- 1. Verwenden Sie einen stabilen Versandkarton. Wir empfehlen einen doppelwandigen Karton aus steifer Pappe.
- 2. Umwickeln Sie das Gerät von allen Seiten 70 bis 100 mm dick mit stoßdämpfendem Material, um eine stabile Polsterung zu gewährleisten und um ein Verrutschen des Gerätes in der Verpackung zu verhindern.
- 3. Achten Sie auf einen sicheren Verschluss des Versandkartons.

Vor Einsenden eines Geräts zur Wartung wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertretung oder an eine der unten aufgeführten Niederlassungen von IDEAL INDUSTRIES. Wenn Ihre örtliche Vertretung keinen eigenen Service anbietet, kann sie Ihnen bei der Einsendung des Testers an ein autorisiertes IDEAL INDUSTRIES Ltd-Servicebüro behilflich sein.

Nord-/Südamerika

IDEAL INDUSTRIES Corporation 9650 Chesapeake Drive San Diego, CA 92123 Tel: 800-854-2708 Fax: 858-715-7003

Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Osteuropa, Portugal, Schweiz, Spanien, MEA)

IDEAL INDUSTRIES GmbH Gutenbergstrasse 10 85737 Ismaning, Deutschland Tel: +49-89-99686-0 Fax: +49-89-99686-111 E-Mail: Ideal_Germany@idealindustries.com

Großbritannien (Belgien, Dänemark, Finnland, Island, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden)

Ideal Industries (U.K.) Limited UNIT 3, EUROPA COURT EUROPA BOULEVARD WESTBROOK WARRINGTON WA5 7TN CHESHIRE ENGLAND TEL: +44-1925-444446 FAX: +44-1925-445501 E-Mail: Ideal_UK@idealindustries.com

China

IDEAL Industries China, L.L.C. Unit 911, Tower W1, Oriental Plaza No. 1 East Chang An Avenue, Dongcheng District Beijing, 100738, China Tel: +86-10-8518-3141 Fax: +86-10-8518-3143

Brasilien

IDEAL INDUSTRIES BRASIL LTDA. America Business Park Av. Marginal do Rio Pinheiros, 05200 – 201/F – 05693 – 000 -Sao Paulo – SP – Brasil Telephone (main) +55-11-3759-8777 Telephone (techsupport) +55-11-3759-8776 Fax: +55-11-3759-8775 E-Mail: <u>Brazil@idealindustries.com</u>

Mexico

IDEAL Industries Mexico Parque Intermex Periferico Sur 7999 A Col. Sta. Ma. Tequepexpan Tlaquepaque, Jalisco 45601 Mexico Tel: +52-33-37702320 Fax: +52-33-37702300

Australien

IDEAL Industries (Australia) PTY.Limited Level 6 75-85 Elizabeth Street Sydney NSW 2000 Australia Tel: 61300-765-800 (Australien) Tel: 61405-123-100 (Neuseeland) Fax: 61300-765-801

10.2. Internet

IDEAL INDUSTRIES Ltd hat eine Website für LAN-Kabeltestprodukte eingerichtet, von der Sie sich mit Hilfe Ihres PCs und eines Modems die neuesten Informationen zu Kabeltest-Anwendungen sowie Firmware-Upgrades herunterladen können.

http://www.idealindustries.de

http://www.idealindustries.com

http://www.idealindustries.co.uk http://www.idealindustries.cn

http://www.idealindustries.fr